

## Drift og vedligeholdelsesvejledning MULTI-N-PFF rørspjæld.

- Klappen inspiceres visuelt mindst 1 gang årligt.
- Det sikres, at klappen kan bevæge sig uhindret.
- Kontroller pakningen og lukke anordningen/akslen.
- Kontroller at møtrikker er spændt og at selve kontraklappen sidder korrekt.
- Klappen rengøres efter behov - mindst en gang årligt, og smøres med silikonefedt.
- Hvis klappen er monteret et sted, hvor der er stor belastning - mange åbne og lukke cyklusser, bør den services to gange årligt
- Hvis der har været en ekstraordinær hændelse - skybrud, stormflod e. Lign bør rørspjældet serviceres.

Herunder vist med Flexseal kobling - ikke inkluderet, bestilles særskilt.

### DIMENSIONS

Ref.	DN	A	B	C	D	E	F	Weight
MULTI200N-...*	200	225	218	205	202	11	345	1,2
MULTI250N-...*	250	285	280	223	263	12	399	1,9
MULTI315N-...*	300	344	335	266	318	15	480	3,0
MULTI400N-...*	400	435	424	283	405	16	550	5,5
MULTI500N-...*	500	535	530	320	505	17	665	9,0
MULTI600N-...*	600	667	665	348	640	18	790	13,5

