

## Drift og vedligeholdelsesvejledning MULTI-NB rørspjæld.

- Klappen inspiceres visuelt mindst 1 gang årligt.
- Det sikres, at klappen kan bevæge sig uhindret.
- Kontroller pakningen og lukke anordningen/akslen.
- Kontroller at møtrikker er spændt og at selve kontraklappen sidder korrekt.
- Klappen rengøres efter behov - mindst en gang årligt, og smøres med silikonefedt.
- Hvis klappen er monteret et sted, hvor der er stor belastning - mange åbne og lukke cyklusser, bør den services to gange årligt
- Hvis der f.eks. har været en ekstraordinær hændelse - skybrud, stormflod e. Lign bør rørspjældet serviceres.

Modeller.

MULTI200NB - MULTI600NB



Modeller.

MULTI800NB - MULTI1500NB

