



Drift og vedligeholdelsesvejledning indvendige kontraklapper.

Kontraklap til indvendig montage i glatte rør.



- Klappen inspiceres visuelt mindst 1 gang årligt.
- Det sikres, at klappen kan bevæge sig uhindret.
- Det sikres at tvangslukke anordningen virker efter hensigten og er intakt.
- Klappen rengøres efter behov - mindst en gang årligt, og smøres med silikonefedt.

Nrv100 vvs nr. 153941012

Nrv150 vvs nr. 153941017

Åben

Tvangslukket



Åben

Tvangslukket

